


LUXEPORT

BASE - Manuel d'utilisation
iportproducts.com/luxeport-support

BONJOUR LUXEPORT BASE !




- 1) Verrou de sécurité
- 2) Charnière articulée
- 3) Broches de charge
- 4) Pied de sécurité amovible

- 5) Gabarit de perçage
- 6) Câble USB A-C
- 7) Alimentation USB
- 8) Outil de verrouillage et 4 vis

INSTALLATION

Etape 1 - Insérer le câble USB dans le bas de la BASE ainsi que dans l'alimentation. Brancher l'alimentation électrique au secteur.



Etape 2 - Il est possible de faire passer le câble d'alimentation au travers d'une table par exemple. Il suffit de percer la surface de celle-ci à l'aide d'un foret de 16mm, en s'aidant du gabarit de perçage joint.

NANOPAD

Etape 3 - Retirer le revêtement en plastique sur le NanoPad avant de le placer sur une table.




Etape 4 - Nettoyez la table avec le tampon d'alcool fourni et assurez-vous que la surface soit sèche avant de placer la BASE.



Si le NanoPad perd son adhérence, le nettoyer avec un chiffon humide.

FIXATION DU CASE SUR LA BASE

Etape 5 - Assurez-vous que le CASE soit correctement placé pour un montage et une charge sécurisés.



La charge de l'ipad commence immédiatement.

Positionner le CASE à l'horizontal ou à la verticale. Pour le retirer, tirer vers la gauche ou de droite.



OPTIONS DE VERROUILLAGE DE LA BASE

Le CASE peut être solidement fixé sur la BASE pour une installation permanente. La possibilité de modifier l'angle de vue reste opérationnelle.

La BASE peut, elle aussi, être fixée de manière sécurisée sur un bureau, un mur ou un support VESA.

SÉCURISATION DE LA BASE

Etape 1
Utiliser l'outil de verrouillage fourni et visser les deux vis de sécurité (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage complet).



Etape 2
Utiliser un tournevis à tête plate pour retirer la base plastique du pied en utilisant l'un des trous près de l'arrière et faire levier vers l'extérieur.





FIXATION SUR UNE TABLE

Utilisez le gabarit de perçage pour centrer la BASE. Utiliser les vis fournies pour fixer le pied de la BASE à la table.


Si vous acheminez le câble au travers la table : Insérer le gabarit de perçage sur le pied de la BASE. Puis, marquer et percer un trou de 16mm.

Fixer d'abord l'avant de la BASE, puis la placer à plat sur le pied.



Ensuite, utiliser l'outil fourni pour tourner les deux vis de sécurité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'au blocage complet.



Replacer le CASE sur la BASE dans l'orientation souhaitée.



VERROUILLAGE DU CASE SUR LA BASE

Utiliser l'outil de verrouillage fourni pour tourner la vis de sécurité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'au blocage complet.


Le CASE est ainsi solidarisé à la BASE et ne peut plus être retiré.



MODULE USB (EN OPTION)

Le module USB optionnel permet de charger deux appareils mobiles en même temps.

Le module USB se fixe à l'arrière de la BASE et est livré avec sa propre alimentation capable d'alimenter le CASE et deux autres périphériques.



iPort

Pour plus d'informations, merci de visiter :
iportproducts.com/luxeport



ATTENTION : Ce produit contient des aimants. Ne le placez pas à proximité d'objets sensibles au magnétisme tels que des cartes de crédit ou des disques durs. Les personnes porteuses de stimulateurs cardiaque ne doivent pas utiliser ce produit.



ATTENTION : Utilisez les produits comme indiqué. Une utilisation non spécifique pourrait entraîner des blessures.